# brother



P-touch

## H110 Manual do Usuário

# Português do Brasil

O novo rotulador Brother P-touch permite que você crie uma ampla variedade de etiquetas adesivas personalizadas. Este equipamento usa fitas Brother "TZe" com largura de 3,5 a 12 mm. Os cartuchos de fita "TZe" estão disponíveis em uma variedade de cores e tamanhos. Visite o site **www.brother.com** para ter acesso a uma lista completa de fitas que podem ser usadas com o equipamento. Leia atentamente este manual antes de usar o equipamento e mantenha-o em local acessível para futuras consultas.

PRIMEIROS PASSOS

## Fonte de alimentação e cartucho de fita



Abra a tampa do cartucho, pressionando a área realçada na borda superior do equipamento.

- Certifique-se de desligar a fonte de alimentação ao substituir pilhas ou cartuchos de fita.
- que ele se encaixe no lugar.
  Certifique-se de que a extremidade da fita permaneça sob as guias da fita.
- Use fitas Brother P-touch TZe genuínas com este equipamento.

Ver. 0

#### OBSERVAÇÃO

### Ao usar o adaptador CA opcional (AD-24A)

- Insira o cabo do adaptador na tomada do adaptador CA localizada na parte de baixo do equipamento.
   Insira o plugue na tomada elétrica padrão mais próxima.
- Para o recurso de backup da memória, use pilhas alcalinas AAA (LR03) ou baterias de níquel-hidreto metálico (HR03) junto com o adaptador CA.



Insira seis pilhas alcalinas novas AAA (LR03) ou seis baterias de níquel-hidreto metálico (HR03) totalmente carregadas e certifique-se de que os polos positivos e negativos estejam na posição correta.

Usuários de pilhas alcalinas:

Sempre substitua todas as seis pilhas ao mesmo tempo por pilhas novas. Usuários de baterias de níquel-hidreto metálico:

Sempre substitua todas as seis pilhas ao mesmo tempo por pilhas totalmente carregadas.



- 1 Insira os dois ganchos localizados na parte de baixo da tampa do cartucho de fita nas aberturas do equipamento.
- 2 Feche firmemente a tampa do cartucho, certificando-se de que ela se encaixe no lugar.





#### OBSERVAÇÃO

- O LCD mostra uma linha de 15 caracteres; porém, o texto digitado pode conter até 80 caracteres.
- O comprimento da etiqueta exibido no LCD pode ser ligeiramente diferente do comprimento real da etiqueta impressa.

### Configurações iniciais

### Ligue seu equipamento.

Use seis pilhas AAA ou o adaptador CA (AD-24A) para fornecer alimentação e pressione \_\_\_\_\_ para ligar o equipamento.

### 2 Configure o idioma.

A configuração padrão é [English].

Menu → / ► [Idioma] ОК → / ► [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/
Magyar/Melayu/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/
Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch]
Configure a unidade de medida.
A configuração padrão é [mm].

Menu → ✓/ ► [Unidade] OK →	→ $/$ [polegada/mm] $OK$ .
----------------------------	----------------------------

#### OBSERVAÇÃO

- O equipamento será desligado automaticamente se nenhuma tecla for pressionada em cinco minutos.
- Para cancelar qualquer operação, pressione  $ig< {\sf Esc}$
- Quando você pressiona OK, o equipamento mostra a mensagem "Aceito" para confirmar suas configurações.

### Teclado



- 6. Tecla Tamanho
- 7. Tecla Fonte
- 8. Teclas de caracteres

#### OBSERVAÇÃO

• Ao selecionar as configurações, pressione a tecla de espaço para restaurar a configuração padrão.

do texto).

a tecla Shift para ir para o final

 Pressione a tecla Visualizar para exibir uma imagem gerada da etiqueta, que pode ser diferente da etiqueta real quando impressa.

## PRIMEIROS PASSOS (continuação)

### Contraste

Esta função permite configurar o brilho do LCD. Você pode selecionar um dos cinco níveis de brilho.

A configuração padrão é [0].



 Para retornar uma configuração para o valor padrão, pressione a tecla de espaço.

## 2 USO BÁSICO

### Inserir texto

### Alternar Maiúsculas/Minúsculas

A∢a

Pressione para alternar maiúsculas e minúsculas ao inserir texto.



### Criar etiquetas de duas linhas

Mova o cursor para o local em que deseja iniciar

a próxima linha e pressione 4. Utilize fita de

9 ou 12 mm de largura para imprimir em duas linhas.

P1 [4] ∧ ∧ ])ABC_4J ∧4a 58mm	ABC DEF
Linha 2	
420EF58_mm	

### OBSERVAÇÃO

 O símbolo de retorno (4) é exibido quando a tecla Enter é pressionada, indicando que você optou por inserir a segunda linha de texto.

### Inserir caracteres acentuados

Pressione  $\begin{bmatrix} A \\ \frac{a}{b} \end{bmatrix}$  para adicionar um caractere acentuado.



- Consulte a tabela de caracteres acentuados incluída neste manual.
- Para cancelar uma operação,

pressione \ Esc

• A ordem dos caracteres acentuados depende do idioma selecionado para o LCD.

## Inserir texto (continuação)

### Alterar a largura da etiqueta



### Alterar o comprimento da etiqueta



### OBSERVAÇÃO

- Após a impressão da etiqueta, corte ao longo do pontilhado impresso (:) usando uma tesoura, de forma que o comprimento da etiqueta corresponda ao que é exibido no LCD.
- Se um comprimento de etiqueta específico tiver sido selecionado, o símbolo 

   também aparecerá no LCD.
- Pressione a tecla de espaço para mostrar [Automático].
- Para retornar uma configuração para o valor padrão, pressione a tecla de espaço.

### Excluir texto



## Imprimir etiquetas

### Visualização

Você pode visualizar o texto antes da impressão.



- Pressione a tecla Visualizar para exibir uma imagem gerada da etiqueta, que pode ser diferente da etiqueta real guando impressa.
- Quando não for possível exibir todo o texto no LCD de uma única vez, pressione para exibir o texto oculto.
- Pressione OK / L / Esc para sair do modo de visualização.
- Alimentação (Avanço de Fita)



 Esta função avança aproximadamente 25 mm de fita em branco.

### Impressão



- Para imprimir uma única cópia da etiqueta, pressione οκ sem selecionar o número de cópias.
- Você pode imprimir até nove cópias de cada etiqueta.
- Para especificar o número de cópias, pressione uma tecla numérica.
- Para cortar a etiqueta, pressione a alavanca do cortador de fita, localizada no canto superior direito do equipamento, quando a mensagem "Cortar" for exibida. A mensagem "Cortar" é exibida na tela por dois segundos.
- Para evitar danos à fita, não toque na alavanca do cortador enquanto a mensagem "Aguarde" estiver sendo exibida.
- Para remover o papel protetor, dobre a etiqueta longitudinalmente, com o texto virado para dentro, para expor as bordas internas do papel protetor. Remova o papel protetor, uma peça de cada vez, e cole a etiqueta.

2 USO BÁSICO (continuação)

## Imprimir etiquetas (continuação)

### Usar opções de impressão [Numeração]

Você pode imprimir uma série de até nove etiquetas ao mesmo tempo usando o recurso de autonumeração. Este recurso permite incrementar automaticamente um número selecionado em uma unidade após a impressão de cada etiqueta. O número de etiquetas que pode ser impresso de uma vez depende do número inicial.

**Exemplo:** Para imprimir cópias de uma etiqueta que contém um número de série (0123, 0124 e 0125)



 Ao realizar a configuração, selecione o número mais alto que deseja imprimir.

### [Espelho]

**Exemplo:** Siga as instruções mostradas a seguir depois de inserir "J.SMITH" para realizar a impressão em espelho de "J.SMITH".





 Use fita transparente em [Espelho], de modo que as etiquetas possam ser lidas corretamente pelo lado oposto quando fixadas em vidros, janelas ou outras superfícies transparentes.

### ► Configurar margens ( Menu



### [Cheia]/[Metade]/[Estreita]

Para deixar margens iguais nos dois lados do texto.



### [Impr. Cadeia]

Use esta configuração ao imprimir várias etiquetas com margens mínimas.

- 1. Insira texto.
- 2. Pressione 📃 🖽 ; [Cópias: ] aparece no visor.
- Pressione 
   / > ou use as teclas numéricas para selecionar o número de cópias.
- **4.** Pressione Οκ . A impressão é iniciada e a mensagem "Alimentar?" é exibida.
- **5.** Pressione  $\setminus Esc$  para inserir mais texto.
- 7. Quando a mensagem "Alimentar?" aparecer após a impressão da última etiqueta,

pressione OK .

8. Após o avanço da fita, pressione a alavanca do cortador para cortar a cadeia de etiquetas.

## Imprimir etiquetas (continuação)

### 🌔 OBSERVAÇÃO

- Quando a função [Impr. Cadeia] está ativada, avance a fita antes de usar o cortador, para evitar que uma parte do texto seja cortada.
- Quando a função [Metade] ou [Estreita] está ativada, o comprimento da etiqueta que é mostrado corresponde ao comprimento medido do pontilhado impresso (:) até o final da etiqueta. Usando uma tesoura, corte ao longo do pontilhado impresso (:).



- Para imprimir mais de uma cópia de uma etiqueta com margens mínimas, configure a margem como [Estreita].
- Não puxe a fita, pois isso pode danificar o cartucho de fita.

## Salvar arquivos de etiqueta

Você pode salvar até 15 etiquetas e recarregá-las posteriormente para impressão. É possível salvar até 80 caracteres em cada arquivo e até 1.200 caracteres na memória total. Você também pode editar e substituir etiquetas armazenadas.

### Salvar



### Imprimir



### Abrir



### OBSERVAÇÃO

- Você também pode acessar o menu Arquivo pressionando Menu
- Se você tentar armazenar uma etiqueta em um número que já contenha uma etiqueta armazenada, a mensagem "Substituir?" será

exibida. Pressione OK para salvar a nova

etiqueta. Pressione  $\setminus$  Esc | para cancelar.

 Você precisa digitar texto para iniciar a função salvar.

## 3 USO DE MODELOS

## Etiqueta de cabo

Esta função permite criar dois tipos de etiquetas de cabos.

Modelo de etiqueta de cabo 1: AAA AAA Modelo de etiqueta de cabo 2:



### Exemplo: Etiqueta de cabo 1



### OBSERVAÇÃO

AAA BBB

- O comprimento da etiqueta é definido automaticamente. Você não pode configurar o comprimento da etiqueta.
- Para excluir todo o texto e as configurações, ou

apenas o texto, pressione 🛛 🖂

•	/	

[Txt&Formato]/[Apenas texto]

- Ao inserir texto, você pode definir valores para Fonte, Tamanho, Estilo e Moldura.
- Para sair dos modelos e retornar à tela de inserção de texto, execute uma destas ações:
  - a) Pressione \ Esc
  - b) Pressione

para selecionar [Sair]

e depois pressione OK quando a mensagem "Imprimir" for exibida.

- Para visualizar etiquetas, pressione a tecla Visualizar quando a mensagem [Imprimir] for exibida no LCD.
- Não é possível salvar na memória as etiquetas criadas com o uso de modelos.

## Etiqueta de texto

Esta função permite criar várias etiquetas usando os modelos incorporados. Consulte a tabela de modelos de etiquetas de texto incluída neste manual.

Exemplo:



[Modelo que inclui um gráfico repetido]

### OBSERVAÇÃO

- Pressione a tecla de espaço para retornar à configuração inicial do modo "Compr. etiq.".
   A configuração inicial é [Automático].
- Para apagar o texto, mova o cursor para o lado direito do texto que deseja apagar

e pressione  $\mathbf{X}$ .

 Para apagar todo o texto, pressione a mensagem "Nenhum design" é exibida.

Pressione OK para apagar. Pressione Esc para cancelar.

- Não é possível definir valores para Fonte, Tamanho, Estilo e Moldura durante a inserção de texto.
- Se você definir um comprimento de etiqueta maior que o padrão ([Automático]), a etiqueta de texto será impressa repetidamente com o comprimento definido. Dependendo do comprimento definido, é possível que a etiqueta de texto não seja totalmente impressa.
- A configuração disponível para comprimento de etiqueta varia em função da quantidade de texto inserida.
- Esses modelos estão disponíveis para cartuchos de fita largos de 12 mm.
- Os modelos não podem ser editados.

## Etiqueta de texto (continuação)

- Para sair dos modelos e retornar à tela de inserção de texto, execute uma destas ações:
- a) Pressione Esc.
  b) Pressione pressione para selecionar [Sair]
  e depois pressione OK quando a mensagem
  "Imprimir" for exibida.
- Para visualizar etiquetas, pressione a tecla Visualizar quando a mensagem [Imprimir] for exibida no LCD.
- Não é possível salvar na memória as etiquetas criadas com o uso de modelos.
- Quando você acessa o modelo de etiqueta de texto ou a etiqueta padrão, seu modelo de etiqueta impresso mais recentemente é recuperado.

## Etiqueta padrão

Essa função permite criar etiquetas exclusivas usando os modelos incorporados. Consulte a tabela de modelos de etiquetas padrão incluída neste manual.

Não é possível inserir texto em modelos de etiquetas padrão.



- Pressione a tecla de espaço para retornar à configuração inicial do modo "Compr. etiq.". A configuração inicial é [100 mm].
- Esses modelos estão disponíveis para cartuchos de fita largos de 12 mm.
- Os modelos não podem ser editados.
- Para sair dos modelos e retornar à tela de inserção de texto, execute uma destas ações:

a) Pressione Esc
b) Pressione / para selecionar [Sair] e
depois pressione OK quando a mensagem
"Imprimir" for exibida.

- Para visualizar etiquetas, pressione a tecla Visualizar quando a mensagem [Imprimir] for exibida no LCD.
- Não é possível salvar na memória as etiquetas criadas com o uso de modelos.
- Quando você acessa o modelo de etiqueta de texto ou a etiqueta padrão, seu modelo de etiqueta impresso mais recentemente é recuperado.

## 4 TECLAS DE FORMATAÇÃO

## Tecla Fonte AAA

# Pressione (AAA) para alterar as configurações de fonte.

			Selecione as	
	configu	rações	ок	
=0	nte	AA	Helsinki	A 1

	Brussels	A 1
	Florida	A1

## Tecla Tamanho AAA

Pressione AAA para alterar as configurações de tamanho.

$A_{A_A} \rightarrow \checkmark / \blacktriangleright Selecione as$ configurações OK			
Tamanho	Ал	Grande	A
		Médio	A
		Pequeno	

## Tecla Estilo

# Pressione A para alterar as configurações de estilo.

$A = 4 / \blacktriangleright Selecione as$			
configur	ações	ок	
Estilo	AA	Normal	А
		Negrito	Α
		Contorno	A
Sombra		A	
		Itálico	А
		I+Negrito	A
	I+Contorno 🦼		A
I+Sombra		A	
		Vertical	$\triangleleft$
		V+Negrito	۷

### Tecla Moldura 🗖

Pressione para selecionar o desenho da moldura. Consulte a tabela de desenhos de molduras incluída neste manual.



### OBSERVAÇÃO

• Para cancelar uma operação, pressione igllarel

Esc

- Consulte a tabela de exemplos de fontes incluída neste manual.
- O tamanho real da fonte impressa depende da largura da fita, do número de caracteres e do número de linhas da etiqueta. Quando os caracteres atingem o tamanho mínimo, a fonte selecionada é alterada para uma fonte padrão baseada no estilo Helsinki. Isso permite imprimir etiquetas usando o menor tamanho de texto possível para etiquetas estreitas ou multilinha.

## Tecla Símbolo

### Inserir símbolos



- Consulte a tabela de símbolos incluída neste manual.
- Para cancelar uma operação, pressione Esc
- \*1 Quando você seleciona símbolos, até sete símbolos recentemente usados são adicionados ao Histórico.
- Se escolher Histórico, você não poderá selecionar a categoria.
- Para selecionar itens das categorias Básico e Pictograma, pressione as teclas de atalho incluídas neste manual.

#### Básico

Pontuação	Tecla de espaço	Unidade	D
Matemática	Α	Letra grega	E
Parênteses	В	Número	F
Setas	С	Formato	G

#### ▶ Pictograma

Escritório	Tecla de espaço	Esportes	Η
Sinal	Α	Animal	-
Datacom/AV	В	Feriado	J
Eletricidade	С	Alim./Bebida	К
Diversão	D	Cozinha	L
Smiley	E	Jardim	Μ
Vestuário	F	Bricolagem	Ν
Veículo	G	Escola	ο

## 5 OUTRAS INFORMAÇÕES

## Especificações

Dimensões:<br/>(L x P x A)Aproximadamente 109 (L) x 202 (P) x 55 (A) mmPeso:Aproximadamente 400 g<br/>(sem pilhas e cartucho de fita)Fonte de<br/>alimentação:Seis pilhas AAA alcalinas (LR03)<br/>Seis baterias de níquel-hidreto metálico AAA (HR03) \*1<br/>Adaptador CA opcional (AD-24A)Cartucho<br/>de fita:Larguras de fita TZe para Brother P-touch:<br/>3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

\*1 Visite o site <u>support.brother.com</u> para obter as informações mais recentes sobre baterias recomendadas.

### Acessórios

Cartuchos de fita:	Visite o site Brother Solutions Center, em <u>support.brother.com</u> , para obter as informações mais recentes sobre consumíveis.
Adaptador CA:	AD-24A
Unidade de corte:	TC-4 (substituição)

Se a lâmina de corte for danificada devido ao uso repetitivo e não for possível cortar a fita de maneira adequada, gire a placa da unidade de corte, conforme mostrado na ilustração ①.

Se o problema persistir, instale uma nova unidade de corte (código da peça TC-4), que pode ser adquirida em um revendedor autorizado Brother.

### Substituição da unidade de corte

- Puxe as duas seções da unidade de corte (em verde) na direção das setas, conforme mostrado na ilustração (2).
- 2. Instale a nova unidade de corte. Empurre-a até que se encaixe no lugar.



### **ADVERTÊNCIA**

Não toque na lâmina de corte diretamente com os dedos.

## Solução de problemas

### Mensagem de erro

Mensagem	Causa/ação corretiva											
Bateria fraca!	Se estiver usando pilhas alcalinas AAA: Substitua as pilhas usadas por seis pilhas alcalinas AAA novas. Não misture pilhas novas e usadas ou pilhas alcalinas com outros tipos de pilhas. Se estiver usando baterias de níquel-hidreto metálico: Carregue-as totalmente.											
Bateria vazia!	As pilhas/baterias instaladas estão com carga baixa e devem ser substituídas para manter a continuidade da operação.											
Inválido!	<ul> <li>Nao navia texto acima do cursor quando a opção [Numeração] foi selecionada.</li> <li>Você selecionou um caractere inválido para [Numeração].</li> <li>Você selecionou um número inválido para [Compr. etiq.].</li> <li>Você inseriu um valor inválido para o comprimento da etiqueta ao usar modelos.</li> </ul>											
Sem dados!	Você tentou imprimir um arquivo de texto quando não havia dados armazenados na memória.											
	Você pressionou <u>I</u> + <u>I</u> <sup>II</sup> sem inserir texto.											
	Você pressionou											
	• Ao usar modelos, não pressione OK ou											
Só 2 linhas!/ Só 1 linha!	<ul> <li>Certifique-se de não exceder o número máximo de linhas permitido (duas).</li> <li>Você tentou imprimir ou visualizar duas linhas de texto com uma fita de 3,5 ou 6 mm instalada. Instale uma fita mais larga.</li> </ul>											
Sem fita!	Você tentou imprimir, avançar ou visualizar uma etiqueta sem nenhum cartucho instalado.											
Cort. fechado	Você pressionou a alavanca do cortador de fita durante o processo de impressão.											
Texto cheio!	Certifique-se de não exceder o número máximo de caracteres permitido (80 caracteres para texto, 50 caracteres para modelos. Se a sua mensagem contiver símbolos, o número máximo de caracteres poderá ser reduzido).											
Lim. de Texto! Reduza o texto	Como o número de caracteres inseridos excede o comprimento da etiqueta, reduza o texto ou selecione [Automático] como o comprimento da etiqueta.											
Sem moldura?	<ul> <li>Impressão em fita de 3,5 mm com configuração inválida de Moldura ATIVADA.</li> <li>(Selecione OK para imprimir sem moldura ou</li> </ul>											
	Esc para cancelar.)											
Alimentar?	<ul> <li>Avanço de fita após a impressão quando a opção [Impr. Cadeia] está selecionada. Consulte "Configurar margens".</li> </ul>											
Inserir 12mm	Apenas o cartucho de fita de 12 mm pode ser usado para modelos.											
Fita Errada! Use fita TZe	• Use um cartucho de fita com a marca TZo.											

### ► O que fazer quando...

	•
Problema	Solução
O visor permanece apagado quando o equipamento é ligado.	<ul> <li>Certifique-se de ter instalado as pilhas com os polos positivos e negativos na posição correta.</li> <li>Se a carga das pilhas estiver baixa, substitua-as por seis pilhas alcalinas AAA novas. Não misture pilhas novas e usadas ou pilhas alcalinas com outros tipos de pilhas.</li> <li>Certifique-se de ter conectado o adaptador AD-24A corretamente.</li> </ul>
Quando a etiqueta é impressa, a margem (espaço) é muito grande nos dois lados do texto.	Consulte "Configurar margens" neste manual do usuário e selecione [Metade] ou [Estreita] para definir margens menores para a etiqueta.
O equipamento não imprime ou os caracteres impressos não são formados corretamente.	<ul> <li>Certifique-se de ter inserido o cartucho de fita corretamente.</li> <li>Se o cartucho de fita estiver vazio, substitua-o.</li> <li>Certifique-se de ter fechado a tampa do cartucho corretamente.</li> </ul>
As configurações do equipamento foram restauradas automaticamente.	<ul> <li>A carga das pilhas pode estar baixa. Substitua as pilhas usadas por seis pilhas alcalinas AAA novas. Não misture pilhas novas e usadas ou pilhas alcalinas com outros tipos de pilhas.</li> <li>Se a alimentação permanecer desconectada por mais de três minutos, todos os textos e formatos exibidos no visor serão perdidos.</li> </ul>
Uma linha horizontal em branco aparece na etiqueta impressa.	Pode haver resíduo de poeira na cabeça de impressão. Remova o cartucho de fita e, usando um cotonete seco, limpe a cabeça de impressão com um movimento suave, para cima e para baixo. A fita de limpeza da cabeça de impressão (TZe-CL3, opcional) também está disponível.
O equipamento está "bloqueado" (ou seja, nada acontece quando uma tecla é pressionada, embora o equipamento esteja ligado).	Consulte "Reiniciar o equipamento".
O equipamento desliga quando você tenta imprimir.	<ul> <li>A carga das pilhas pode estar baixa. Substitua as pilhas usadas por seis pilhas alcalinas AAA novas. Não misture pilhas novas e usadas ou pilhas alcalinas com outros tipos de pilhas.</li> <li>Certifique-se de ter inserido as pilhas corretamente.</li> <li>Um adaptador incorreto está sendo usado; o adaptador recomendado é o modelo AD-24A.</li> </ul>
A fita não avança corretamente ou fica presa dentro do equipamento.	<ul> <li>Certifique-se de que a extremidade da fita permaneça sob as guias da fita.</li> <li>A alavanca do cortador é pressionada durante a impressão. Não toque na alavanca do cortador durante a impressão.</li> </ul>
Para alterar a configuração de idioma.	Consulte "Configurações iniciais".

### 6

## DICAS IMPORTANTES (continuação)

### Atalhos

Idioma	Menu -> Tecla de espaço
Largura	Menu
Compr. etiq.	Menu → <sup>@</sup> 2
Margem	$Menu \rightarrow \begin{bmatrix} f \\ 3 \end{bmatrix}$
Arquivo	Menu → 4
Decorativo	Menu $\rightarrow 5^{\%}$
Unidade	Menu $\rightarrow \begin{bmatrix} \\ 6 \end{bmatrix}$
Contraste	Menu

## Reiniciar o equipamento

Você pode reiniciar o equipamento para restaurar as configurações de fábrica ou para corrigir problemas de funcionamento. Todos os textos, configurações e arquivos armazenados são apagados.

tecla bara ligar novamente o equipamento.

2 Solte primeiro o botão Liga/Desliga e depois solte as teclas 🖓 e 🖪.

O equipamento é ligado com a memória interna restaurada.

### 

O USO DE UMA COMBINAÇÃO DE PILHAS DE TIPOS DIFERENTES (COMO PILHAS ALCALINAS E BATERIAS DE NÍQUEL-HIDRETO METÁLICO) PODE RESULTAR EM EXPLOSÃO. DESCARTE AS PILHAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

### OBSERVAÇÃO

### Recomendações para pilhas/baterias

- Remova as pilhas/baterias se não pretender usar o equipamento por um período prolongado.
- Descarte as pilhas/baterias em um ponto de coleta adequado e não em lixeiras de resíduos comuns. Além disso, certifique-se de obedecer todas as regulamentações federais, estaduais e municipais.
- Ao armazenar ou descartar pilhas/baterias, embale-as individualmente (com fita adesiva, por exemplo), para evitar curto-circuito. (Veja a figura mostrada a seguir.)

(Exemplo de isolamento de pilha/bateria)

- 1. Fita adesiva
- 2. Pilha alcalina ou bateria de níquel-hidreto metálico



Catego	Símbolos (Básico)														%α							
Pontuação	?!&	•	,	:	•	11	I	•	?	ļ	Ś	i –	&	~ _		\ .	י	* @	¢ #			
Matemática	+×±	+	_	×	÷	±	=	≧	≦	≠												
Parênteses	0[]	(	)	[	]	<	>	~	<b>&gt;&gt;</b>													
Setas	⇒1	-	-	1	₽	$\leftrightarrow$	4	1														
Unidade	%\$	%	\$	¢	€	£	¥	梎	0	ft.	in.	m²m	°CC	lс	)z.ll	b.°	F°	С				
Letra grega	αβ	a	β	γ	δ	μ	Ω	φ	Σ	<u>a</u>	<u>0</u>											
Número	2 <sup>3</sup> IV	2	3	2	3	1⁄4	1⁄3	1⁄2	2/3	3⁄4			IV	V١	/ \	/  \	/	IX	Х			
Formato	●☆		0			$\star$	☆	•	ŝ	V	$\heartsuit$	• ◊	•	ද්ද		$\Delta$		7				

Catego	ria	Símbolos (Pictograma)	÷
Escritório		◩◚▯◴៤◗◸◓▱◓◷੧≍▯◪	
Sinal	∆⊘	♥♥⚠♫♥♥ஜ	
Datacom/AV		$\square \blacksquare = \blacksquare \Rightarrow \Rightarrow \blacksquare \land \square \Box \Box \Box \boxdot \textcircled$	
Eletricidade	ŤΦ	≟∼┉⊣⊢Ůд⊂≖	
Diversão	a <sup>re</sup> t <sub>2</sub>	∽♪∻⊕*❷`爸`⇔`∟♪∮✿	
Smiley	98	$\textcircled{\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$	
Vestuário	<b>27</b> 92	21 6 9 8 19 4 11	
Veículo	8¢		
Esportes	∞₽	~>♥@@@\$#₽.\$	
Animal	<b>8</b> 0		
Feriado	@?ä	◎ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	
Alim./Bebida	<b>%</b> #	<i>8</i> 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
Cozinha	ø <del>©</del>	⌀∥Ѻ&\$\$\$\$€₽₿	
Jardim	<b>#</b> CP	▓@ௐ∰≇∻必斧斧ᠿ```````````	
Faça você mesmo	S.	<b>```</b> \$\$\$€ <b>7</b> @	
Escola	AŞ	♣ ў ← ☷ № ▲ 🧶 🖾 🎒	

					uado	os													
A	ÁÀ	а	á	à	â	ä	æ	ã	ą	åā	ă								
С	ÇČ(	с	Ç	Č	Ć				d	d' å	ðđ								
E	ÉÈÉ	ËËĘĔ		е	é	è	ê	ë	ę	ě	ė	ē							
G	ĢĞ		I	ĺÌÎ	ΪĮĪİ	g	ģ	ğ					i	ĺÌ	ÎΪ	į	ĪI		
к	Ķ		L	ŁĹĻ	Ľ	k	ķ						I	łĺ					
N	ÑŇI	ŃŅ	R	ŘŔI	Ŗ	n	ñ	ň	ń	ņ			r	řŕ	ŗ				
0	ÓÒ	ÔØÖ	Õ (	ΕŐ		ο	Ó	Ò	Ô	Ø	Ö	õ	œ	Ő					
S	ŠŚŚ	ŞŞβ	т	ŤŢŀ	D	s	Š	Ś	Ş	Ş	ß		t	ťţþ					
U	ÚÙ	ÛÜŲ	Ůl	JŰ		u	ú	ù	Û	ü	ų	ů	ūί	Ì.					
Y	ÝΫ		z	ŽŹŻ	Ż	У	ý	ÿ					z	ŽŹ	Ż				
	Exemplos de fontes																		
Hel	sinki	A	BC	\$£€39		Flo	rida			ABC\$£€39									
Bru	ssels	A	BC	\$£€39	)									-					
				<b>.</b>	- 														
				Мо	delos de eti	quetas	s de	text	0			.,,							
01		ABCD		05							08	8 ABCD							
02		A B C D	I	06		D				09	•••	ABCD							
03	1			07					10	ABCD									
04																			
				M	odelos de et	iqueta	s pa	drã	0										
01			03		<u>in Oc</u>	<u>S</u>	N.S.	Ŵ		05	6		75 🍎	•	<b>3</b> 5	õ			
02	••••	•••••		• 04															
					Desenhos o	le mol	dura	is											
01	Desa (Sem r	tivado noldura)	05	Ş		09		666			1		13	*	*	*	*		
02	AB	CDE	06	<		10		ſ		Ď			14	٧	<b>)</b>				

3

15

16

1

4

11

12

• •••

No.

\* Imagens exclusivamente para fins de ilustração.

07

08

Г

S.

ABCDE

03

04